

### Utilizar Normas e configurar análises

Programa: Muro de Gravidade

Arquivo: Demo\_manual\_01.gtz

Este capítulo explica como utilizar o Administrador de configurações, que serve para selecionar as Normas, fatores parciais e a metodologia de verificação. Este é um passo necessário e comum a todos os programas GEO5.

#### Introdução:

Atualmente, o software GEO5 é utilizado em mais de 100 países, em todo o mundo. A tarefa da engenharia de garantir que as construções são seguras e dimensionadas corretamente é igual em qualquer parte.

As características base das estruturas (ex.: dimensões de muros, terreno, localização de ancoragens, etc.) são iguais em qualquer parte do mundo, no entanto, os métodos de verificação de segurança das construções e as teorias de análise diferem. O elevado número de novas teorias e de fatores parciais das análises, implicam a introdução de um grande número de dados e complicam os programas. O Administrador de configurações foi criado para simplificar este processo.

No Administrador de configurações, todos os parâmetros a introduzir são definidos, incluindo as Normas, métodos e coeficientes correspondentes ao país desejado. A ideia é que o usuário compreenda as configurações definidas no programa (ou que defina novas configurações para a análise) e as utilize no seu trabalho. Posteriormente, o usuário apenas necessitará de utilizar o Administrador de configurações e o Editor de configurações ocasionalmente.

#### Tarefa:

Realizar a análise de um muro de gravidade, conforme apresentado na figura abaixo, para o tombamento e deslizamento, de acordo as estas Normas e metodologias:

- 1) CSN 73 0037
- 2) EN 1997 DA1
- 3) EN 1997 DA2
- 4) EN 1997 DA3
- 5) Fator de Segurança de SF=1.6



Esboço do muro de gravidade em análise

#### Resolução:

Primeiro, vamos introduzir os dados sobre a construção e as condições geológicas nas janelas "Geometria", "Solos" e "Atribuir". As restantes janelas não serão utilizadas uma vez que não têm interesse para este exemplo simples. Na janela "Geometria", deve ser introduzida a geometria do muro, de acordo com a imagem seguinte. O valor k<sub>1</sub> deve ser alterado para 1 m, k<sub>2</sub> deve ser definido como 2 m e k<sub>3</sub> deve ser definido como 0.5 m. Os valores s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub> e s<sub>3</sub> devem ser definidos como 0 m.



Janela "Geometria" – introduzir dimensões do muro de gravidade

De seguida, passe à janela "Solos", onde vamos adicionar um novo solo de classe MG, de acordo com a tabela abaixo.

Solo (Classificação de solos)	Peso volúmico $\gamma \left[ kN/m^3 \right]$	Ângulo de atrito interno $arphi_{e\!f} \left[^{\circ} ight]$	Coesão do solo $c_{ef} [kPa]$	Ângulo de atrito estrutura – solo $\delta = [\circ]$
MG – Silte de cascalho, consistência firme	19.0	30.0	0	15.0

Tabela com os parâmetros do solo

GEO5 2020 - Muro de Gravidade [C:\Users\Utilizador\AppD	lata\Local\Temp\Temp2_EM 1-37.zip\01_settings administrator\Demo_manual_01.g	gtz - somente leitura *]	– • ×
Arquivo Editar Insenr Analise Resultados Ferrament	as Ajuda		
	Adicionar novos solos - Identificação Nome : Silte pedregulhoso - Dados base Peso volúmio : y = 15,00 [tAt/m <sup>3</sup> ] Estado de tensão : efetivo	Desenhar     Categoria de padrão:     GEO     V Procurar:     Subcategoria :     Solos (1 - 16)     V	Modos ☐ Projeto ♦ Configurações ⓓ Geometria ☐ Perfil ☐ Solos ☐ Atribuir ا▲ Fundação ¶ Terreno ☐ Terreno
E E E C C C C C C C C C C C C C	Ângulo de atrito interno :         our =         30,00 [1]           Coesilo do solo :         cur =         0,00 [19]           Angulo de atrito estru-solo :         8 =         15,00 [1]           - Empuso em repouso         solo :         não coesivo           Solo :         não coesivo         ▼           - Computação de empuxos -         -         -	Padrio : 3 Silte pedreguirioso Cor : Fundo : Tor	Nicel Fradico     Sonore and a FF     Lercearge     La Resistencia da FF     Lercearge     Lorges aplicadas     Korpan     Configurações da etapa     Verificação     Configurações da etapa     Configurações da etapa
No. Nome do solo 1 Silte pedregulhoso (MG), consistência fir	Cálculo da pressão hidrotática : padrão  Peso volúmico saturado : $\gamma_{tat} \equiv 19,00$ [BU/m <sup>3</sup> ] Classificar Limpar	automático V Seturação < 10 - 90 - : 30 [%]	todos os solos

Na janela "Atribuir", o primeiro solo é atribuído automaticamente à camada, ou camadas. Isto pode ser alterado se necessário. Após concluir a introdução dos dados base da construção, é possível definir as Normas desejadas e, finalmente, executar a análise do muro de gravidade.

Na janela "Configurações", clique no botão "Selecionar" e escolha a opção número 8 – "República Checa – Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)".

Lista de conf	igurações		×
Número	Nome	Válido para	$\Box$
1	Norma - fatores de segurança	Tudo	
2	Norma - estados limites	Tudo	
3	Norma - EN 1997 - DA1	Tudo	
4	Norma - EN 1997 - DA2	Tudo	
5	Norma - EN 1997 - DA3	Tudo	
6	Norma - LRFD 2003	Tudo	
7	Norma - sem redução dos parâmetros	Tudo	
8	República Checa - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	Tudo	
9	Eslováquia - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	Tudo	
9 10	Eslováquia - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037) Eslováquia - EN 1997	Tudo Tudo	
9 10 69	Eslováquia - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037) Eslováquia - EN 1997 Suiça - SIA 260 (267) - STR, GEO - Norma	Tudo Tudo Tudo	
9 10 69 70	Eslováquia - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)           Eslováquia - EN 1997           Suiça - SIA 260 (267) - STR, GEO - Norma           Suiça - SIA 260 (267) - STR, EQU - Norma	Tudo Tudo Tudo Tudo	
9 10 69 70	Eslováquia - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037) Eslováquia - EN 1997 Suiça - SIA 260 (267) - STR, GEO - Norma Suiça - SIA 260 (267) - STR, EQU - Norma	Tudo Tudo Tudo Tudo	
9 10 69 70	Eslováquia - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037) Eslováquia - EN 1997 Suiça - SIA 260 (267) - STR, GEO - Norma Suiça - SIA 260 (267) - STR, EQU - Norma	Tudo Tudo Tudo Tudo	OK
9 10 69 70	Eslováquia - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037) Eslováquia - EN 1997 Suiça - SIA 260 (267) - STR, GEO - Norma Suiça - SIA 260 (267) - STR, EQU - Norma	Tudo Tudo Tudo Tudo	• OK
9 10 69 70	Eslováquia - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037) Eslováquia - EN 1997 Suiça - SIA 260 (267) - STR, GEO - Norma Suiça - SIA 260 (267) - STR, EQU - Norma	Tudo Tudo Tudo Tudo	✓ OK ▼ Cancelar

Caixa de diálogo "Lista de configurações"

Nota: O aspeto desta janela depende da Norma que estiver ativa no Administrador de configurações – pode encontrar mais informações acerca deste tópico na Ajuda do programa (clicar em F1). Se a configuração desejada não estiver na lista da caixa de diálogo "Lista de configurações", pode ativá-la no Administrador de configurações.

Agora, abra a janela "Verificação" e observe que a utilização da construção foi calculada como 53.1 % para o tombamento e 66.5 % para o deslizamento.



Janela "Verificação" – resultados da análise de acordo com a Norma CSN 73 0037

Seguidamente, volte à janela "Configurações" e selecione a opção número 3 – "Norma – EN 1997 – DA1".



Número	Nome	Válido para	
1	Norma - fatores de segurança	Tudo	
2	Norma - estados limites	Tudo	
3	Norma - EN 1997 - DA1	Tudo	
4	Norma - EN 1997 - DA2	Tudo	
5	Norma - EN 1997 - DA3	Tudo	
6	Norma - LRFD 2003	Tudo	
7	Norma - sem redução dos parâmetros	Tudo	
8	República Checa - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	Tudo	
9	Eslováquia - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	Tudo	
10	Eslováquia - EN 1997	Tudo	
69	Suiça - SIA 260 (267) - STR, GEO - Norma	Tudo	
70	Suiça - SIA 260 (267) - STR, EQU - Norma	Tudo	

Caixa de diálogo "Lista de configurações"

Volte a abrir a janela "Verificação" e observe os resultados (55.6 % e 74.7 %) para EN 1997, DA1.



Janela "Verificação" – resultados da análise de acordo com a Norma EN 1997, DA1

Repita este procedimento para as opções número 4 – "Norma – EN 1997 – DA2" e número 5 – "Norma – EN 1997 – DA3".



A utilização da construção analisada é (77.8 % e 69.7 %) para EN 1997, DA2 e (53.5 % e 74.7 %) para EN 1997, DA3.

A última verificação (análise através dos Fatores de Segurança) não é tão simples. Na janela "Configurações", clique em "Editar". Serão exibidas as configurações de análise atuais. Altere a metodologia de verificação para "Fatores de segurança" e defina o fator de segurança para o tombamento e deslizamento como 1.6.

Editar configurações atuais : Muro de Gravidade		×
Materiais e Normas Análise de muro		
Materiais e Normas       Analise de muro         Cálculo do empuxo de terra ativo :       Cálculo do empuxo de terra passivo :         Análise sísmica :       Forma da cunha de terra :         Excentricidade permitida :       Metodologia de verificação :         Metodologia de verificação :       Reduzir parâmetros de contacto base-solo         Situação permanente do projeto       Situação transitória do         Fatores de segurança       Fator de segurança para tombamento :         Fator de segurança para a capacidade de carga :       Fator de segurança para a capacidade de carga :	Coulomb       ▼         Caquot-Kerisel       ▼         Mononobe-Okabe       ▼         Calcular como inclinação       ▼         0.333       [-]         Fatores de segurança       ▼         o projeto       Situação acidental do projeto         Situação acidental do projeto       Situação sísmica do projeto         SF <sub>0</sub> =       1.60       [-]         SF <sub>5</sub> =       1.60       [-]         SF <sub>b</sub> =       1.50       [-]	Alterar as configurações de análise para o programa : Estabilidade de Taludes Sapata Grupo To de Estacas
		<ul><li>✓ ОК</li></ul>
		👗 Cancelar

Caixa de diálogo "Editar configurações atuais: Muro de Gravidade"

Clique em "OK" e execute a análise. A utilização resultante, na janela "Verificação", é de 69.0 % para tombamento e 77.1 % para deslizamento.



Janela "Verificação" – resultados da análise para SF = 1.6

Se desejar utilizar esta configuração com frequência, então é útil guardá-la. Pode fazê-lo voltando à janela "Configurações" e clicando em "Adicionar ao administrador". Dê um nome à nova configuração conforme mostra a figura abaixo. De seguida, clique no botão "Adicionar + Fechar" e esta passará a poder ser utilizada como uma configuração standard.



Adicionar configurações atuais ao Administrador X					
Nome : Fator de Segurança 1.6		Válido para : Muro o	de Gravidade 🔻 🔨		
Materiais e Normas Análise de muro					
	Caulamh				
Calculo do empuxo de terra ativo :					
Calculo do empuxo de terra passivo :					
Analise sismica :	Calcular como inclinação				
Evcentricidade permitida :					
Metodologia de verificação :	Eatores de segurança				
Reduzir parâmetros da base de contatos - solo					
Situação permanente do projeto Situação transitória d	o projeto Situação acidental do projeto Situação sísmica do projeto				
— Fatores de segurança					
Fator de segurança para tombamento :	SF <sub>0</sub> = 1.60 [-]				
Fator de segurança para a resistência ao deslizamento	SF <sub>S</sub> = 1.60 [-]				
Fator de segurança para a capacidade de carga :	SFb = 1.60 [-]				
			Adicionar + Fechar		
			X Cancelar		

Caixa de diálogo "Adicionar configurações atuais ao Administrador"

Número	Nome	Válido para	
1	Norma - fatores de segurança	Tudo	
2	Norma - estados limites	Tudo	
3	Norma - EN 1997 - DA1	Tudo	
4	Norma - EN 1997 - DA2	Tudo	
5	Norma - EN 1997 - DA3	Tudo	
6	Norma - LRFD 2003	Tudo	
7	Norma - sem redução dos parâmetros	Tudo	
8	República Checa - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	Tudo	
9	Eslováquia - Normas antigas CSN (73 1001, 73 1002, 73 0037)	Tudo	
10	Eslováquia - EN 1997	Tudo	
69	Suiça - SIA 260 (267) - STR, GEO - Norma	Tudo	
70	Suiça - SIA 260 (267) - STR, EQU - Norma	Tudo	
U 2	Fator de Segurança 1.6	Muro de Gravidade	
			. OK

#### A caixa de diálogo "Lista de configurações" passa a apresentar o aspeto seguinte:

Caixa de diálogo "Lista de configurações"



#### Verificação

A percentagem de utilização, para cada Norma, é a seguinte:

		Tombamento	Deslizamento
1)	CSN 73 0037	53.1	66.5
2)	EN 1997 – DA1	55.6	74.7
3)	EN 1997 – DA2	77.8	69.7
4)	EN 1997 – DA3	53.3	74.7
5)	Fator de Segurança de SF=1.6	69.0	77.1

Utilizando as Normas selecionadas, os resultados da análise são satisfatórios.

Nota: Este método simples pode ser utilizado para comparar estruturas de contenção ou análises de estabilidade. Ao analisar fundações, o carregamento (dado base a introduzir) deve ser computado de acordo com as Normas correspondentes. Por esta razão, não faz sentido comparar o dimensionamento de fundações de acordo com Normas diferentes, com os mesmos valores de carregamento (valores nominais).